

KULLANIM KILAVUZU



Aciklamasi

V32 kontrol panelinin 4 kablolu haberlesme veriyolu (Multibus) ile calistirilan ZX16D her giris icin bir durum goruntulemesi ile ev otomasyonu veya guvenlik icin 16 giris sunan bir DIN moduludur. Modul giris baglantisi ve calismasi icin 5 degisik test ile bir test modu sunar ve firmware yukseltilebilirdir.

DIN rayi tasarimi ile modul yer tasarrufu saglar ve kurulumlari ve tel tertibatini onemli olcude hizlandirir ve kolaylastirir.

Genel Bakis



Ilgili Basliklar

Kurulum / Kablo Tertibati

- DIN Ray Muhafaza (bkz. sayfa 21)
- Sistem Semalari ve Kablo Tertibati Ipuclari (bkz. sayfa 4
- Kablo Kalinligi Secimi (bkz. sayfa 88)

Ozellikleri

- Uzaktan Firmware Yukseltme (bkz. sayfa 79)
- Iki Yonlu Konumlama Ozelligi (bkz. sayfa 79)

BabyWare

BabyWare (bkz. sayfa 12)

Ozellikleri

- 16 zon veya giris
- Tanima Modu: Zon LED'leri zon girislerini tanimak, baglantilari dogrulamak (EOL yok, EOL sabotajsiz, EOL sabotajli) ve yurume testi gerceklestirmek icin zon LED'leri yanar/soner.
- Coklu veriyolu ile uzaktan firmware'i yukseltilebilir
- Yerlesik durumu goruntulemesi ve cikartilabilir terminalleri ile DIN rayi tasarimi
- BabyWare yazilimi ile programlama
- Tak &Calistir (DIP anahtari programlamasi yok)
- Modulden yazilima veya tam tersine iki yonlu Konumlama ozelligi
- Modul Konumlama ozellik etkinlestirme (bkz. sayfa 79'daki "Iki Yonlu Konumlama Ozelligi")
- Multibus geribildirim LED'leri (bkz. sayfa 78'deki "LED Geribildirimi")
- Giris durumu LED'leri (bkz. sayfa 78'deki "LED Geribildirimi")
- 4) Urun Seri numarasi
- A) 4-kablolu Multibus baglantisi
- B) Aygit cikislari

Teknik Ozellikleri

ļ	Giris voltaji	Tipik 12Vdc (Multibus)
)	Multibus	900m 'ye(3,000ft) kadar 4 kablo
	Akim tuketimi	min. 38mA maks. 70mA
ļ	Aygit girisi sayisi	16 standart aygit girisi
	Ebatlari	Standart DIN6: 11cm X 10cm X 6cm (4.2" X 4" X 2.5")
	Calisma Sicakligi	-10ºC'dan 50ºC'a (14ºF'dan 122ºF'a)

Kablo Tertibati



Test Modu

Kurulumu kolaylastirma ve dogru kablo tertibatini onaylamak icin ZX16D ozellikleri bes Test Modu sunar. Bu ozelligi kullanabilmek icin ZX16D'nin gucu saglanmis olmalidir (Test Modu 1 tam veriyolu baglantisi gerektirir.

Test Moduna girmek icin LOC tusuna basiniz. ZX16D Test Modu 1'e girer. Test Modu 2'ye girmek icin LOC tusuna tekrar basiniz ve devam ediniz. Altinci basilista ZX16D Test Modundan cikacaktir.

Mod	Ozellik	LED Geribildirimi	Talimatlar
Mod 1*	Giris Atamasi	RX yan. son. x 1	Mod 1'e girilmesi kontrol paneline halihazirda atanmis olan tum zonlarin yanmasina neden olur. *Bu ozellik gelecekteki versiyonlarda mevcut olacaktir.
Mod 2	EOL kapali Sabotaj kapali	RX yan. son. x 2	Mod 2'ye girilmesi ZX16D'yi: EOL yok / Sabotaj Yok icin ayarlar. Dogru EOL / sabotaj kablo tertibati icin zonu acip kapatiniz ve zonun LED'lerinin buna uygun calistigindan emin olunuz.
Mod 3	EOL etkin Sabotaj kapali	RX yan. son. x 3	Mod 3'e girilmesi ZX16D'yi: EOL var / Sabotaj yok icin ayarlar. Dogru EOL / sabotaj kablo tertibati icin zonu acip kapatiniz ve zonun LED'lerinin buna uygun calistigindan emin olunuz.
Mod 4	EOL etkin Sabotaj etkin	RX yan. son. x 4	Mod 4'e girilmesi ZX16D'yi: EOL var / Sabotaj var icin ayarlar. Dogru EOL / sabotaj kablo tertibati icin zonu acip kapatiniz ve zonun LED'lerinin buna uygun calistigindan emin olunuz.
Mod 5	Zon testi	RX yan. son. x 5	Mod 5'e girilmesi bagli tum zonlari yakar. Bir zon tetiklendigi zaman ilgili zon LED'i sonecektir bu dogru tel tertibatini belirtir.

*Bu ozellik gelecekteki versiyonlarda mevcut olacaktir

Iki Yonlu Konumlama Ozelligi

LOC tusuna 3 saniye boyunca basili tutmak Modul Konumlama ozelligini baslatir.Modul Konumlama baslatildigi zaman modulun BabyWare yazilimindaki simgesi yanip soner ve modulun BUS, RX ve TX LED'leri 1Hz'de konumlama modunu belirtmek icin yanip soner. BabyWare'den modulun simgesine sagla tiklayiniz ve Locate Physical'i seciniz. Modulun BUS RX ve TX LED'leri yanip sonecektir. Konumlamaya bastiktan ve modulu tanimladiktan sonra programlama sayfasini acmanizi ve dogru fiziksel konum etiketlerini ve kapi etiketleri ve konumlarini atamanizi siddetle oneririz. Baglanti saglandiktan sonra modulun uzerinde saglanmis olan alana kapinin aciklamasini yaziniz.

Uzaktan Firmware Yukseltmesi

ZX16D'nin firmware'i V32 kontrol panelinin coklu veriyolu ile 57.6Kbps'de guncellenebilirdir. BabyWare ile V32 hesabina herhangi bir baglanti yontemi ile giris yapiniz (dogrudan baglanti, IP statik veya IP DNS). Istenilen module sagla tiklayiniz ve yukseltmeyi seciniz. Internet ile baglanti saglandiginda BabyWare panelin veya herhangi bir veriyolu modulunun yeni bir firmware versiyonu varsa belirtecektir. Tek bir modul veya modul gruplarinin firmware yukseltmesi genellikle 10 dakikadan daha kisa surer.

Bir ZX16D Modulu Programlanmasi

Modullerin programlanmasiyla ilgili bilgi icin sayfa 12 "BabyWare" kesimine bakiniz.

- BabyWare V32 kontrol paneli ile haberlesirken bir ZX16D modulu Multibus'a takilirsa, yeni modul otomatik olarak Mama Modulleri goruntuleme ekraninda belirir. Mama Modulleri goruntuleme alanini gormek icin Modules gecis tusuna tiklayiniz. Alternatif olarak sisteme fiziksel olarak bir modul baglamadan once BabyWare'e eklemek isteyebilirsiniz. Add Item tusuna tiklayiniz.
- 2) Sistemde halihazirda belirmis bir modulu programlamak icin modulun sembolune cift tiklayiniz. ZX16D Programlamasi penceresi acilacaktir.
- 3) ZX16D Programlamasi penceresinden, giris hizlarini ve secenekleri ayarlayiniz. OK'e tiklayiniz.

Sekil 24: ZX16D Programlanmasi

