

MAGELLAN™

K10 LEDV / K10LEDH Kullanım Kılavuzu

TUŞ TAKIMINA (KEYPAD) GENEL BAKIŞ

Kısım 1 Durumu Kısım 2 Durumu

Kurma (kırmızı), Uyku (sarı), Stay (yeşil):
Açık = Kısım kurulu
Kapalı = Kısım devredışı
Yanıp Sönme = Çıkış gecikmesi
Hızlı Yan. Sön.* = Çıkış Gecikmesi (son 10 sn.)
Hızlı Yan. Sön.* = Kısımda alarm var.

* Sesli Bildiriler:
Sürekli Bip Sesi = Alarm
Değişken Bip Sesi = Yangın alarmı
Kesik bip sesi = Çıkış gecikmesi başlangıcı
Hızlı Bip = Çıkış gecikmesinin Son 10 saniyesi

G. Kullanım

Off Işığı (kırmızı):
Açık = Devredışı
Kapalı = Sistem kurulu
Hızlı Yan. = Alarmdaki sistemi Sönme devredışı bırakma (örn. 24sa. zon)

AC Işığı
Açık = Güç Açık
Kapalı = Güç Kapalı

Zon Görüntüleme:
[1]'den [0(10)]'a tuşlar sırasıyla 1'den 10'a zonlardır. Tuş Yanması: Açılma veya giriş gecikmesi
Tuş Yan. Sönmesi: Alarmede

[TBL] Anza Görüntüleme
Açık = Anza oluşuyor

[MEM] Alarm hazırlama göstergesi
Açık = Alarm oluştu

[BYP] Bypass programlama
Açık = Zon bypass edildi

☰ = Hızlı Menü Programlaması için bir kere basın + [MASTER CODE] girin

KURMA VE DEVREDİŞİ BIRAKMA

ÇIKARKEN KURMAK İÇİN...



İÇERİDEYKEN KURMAK İÇİN...



Normal Kurmak için:

1. İstenilen kısımdaki bütün zonları kapatınız.
2. [ARM] tuşuna basınız.
3. [ACCESSCODE]* giriniz.

Stay Kurmak için:

1. [STAY] tuşuna basınız.
2. [ACCESSCODE]* giriniz.

Uyku Kurmak için:

1. [SLEEP] tuşuna basınız.
2. [ACCESSCODE]* giriniz.

PANİK ALARMLARI

Güvenlik Şirketinize sessiz veya sesli bir alarm göndermek için, aşağıdaki tuş kombinasyonlarına 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

Panik Alarmı Tipi

Tuş Kombinasyonları

Polis
Tıbbi
Yangın

[1] & [3]'e basınız.
[4] & [6]'ya basınız.
[7] & [9]'a basınız.

ARIZA GÖRÜNTÜLEME

Arıza durumu oluştuğunda, [TBL] tuşu yanar.

1. [TBL] tuşuna basınız. Tuşlar yanıp söner ve arızaya karşılık gelen numaralar yanar
2. Arızayla ilgili açıklamayı MG5000 Kullanıcı Kılavuzundaki arıza listesinden okuyunuz.
3. Çıkmak için [CLEAR] tuşuna basınız.

ALARM HAFIZA İZLEME

Son kurma periyodunda oluşan alarmları görmek için:

1. Sistemi devredışı bırakınız.
2. [MEM] tuşuna basınız.
3. Son sistem kurumunda alarm oluşan zonlara karşılık gelen numaralar yanmaya başlar.
4. Çıkmak için [CLEAR] tuşuna basınız.

KEYPAD AYARLARI

Keypadı sessizleştirme için:

Keypad sessizleştirmeyi açmak veya kapatmak için [CLEAR] tuşuna 6 saniye boyunca basılı tutunuz.

Arkaışığı değiştirmek için:

1. [MEM] tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.
2. [MEM] tuşu yanar.
3. İstenilen arkaışık seviyesini ayarlamak için [MEM] tuşuna basınız.
4. Çıkmak için [CLEAR] veya [ENTER] tuşuna basınız.

BYPASS PROGRAMLAMA

Bypass edilen zonlar sistem kurulduktan sonra devredışı kalırlar.

1. [BYP] tuşuna basınız.
2. [ACCESSCODE]* giriniz.
3. Açık olan bütün zonların ilgili tuşu yanar. Bypass etmek istediğiniz zonları tek haneli zon numarasını girerek seçiniz. Zonun ilgili tuşu yanar.
4. Kaydedip çıkmak için [ENTER] tuşuna basınız.

Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketicisi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde tüketicisiye sağlanan aşağıdaki seçimli haklarından birini kullanabilir:

- a-Sözleşmeden dönme,
- b-Satış bedelinden indirim isteme,
- c-Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. Kullanım Ömrü:

Bu ürünün 13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 (beş) yıldır.

Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar:

Servis - Cihazın tamiratını kendiniz yapmaya çalışmayınız aksi takdirde tehlikeli voltaj ve şoka maruz kalabilirsiniz. Yetkili servis çağırınız.

Yedek Parça - Cihazda parça değişimi gerektiğinde yetkili servis teknisyenin kullanacağı parçaların üretici firma tarafından sağlanan orijinal parça veya aynı karakterde yedek parça olmasına dikkat ediniz.

Güvenlik Kontrolü - Ürünün tamiratı sonrasında yetkili servis teknisyeninden ürünün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmesini isteyiniz.

Güç Hattı - Ürünü fazla ısınan güç kablolarının veya elektrik ışığının, güç devrelerinin yakınına koymayınız.

Takılabilen Parça - Üretici tarafından önerilmeyen aksesuar kullanmayınız.

Dış Mekanlarda Kablo Koruması - Tüm dış mekan kabloları nemden korunmalıdır. İç ısıtma rutubeti cihazın yüzeyine çekebilir ve çalışmasını etkileyebilir.

Yıldırım - Yıldırım düşebilecek zamanlarda veya uzun süreli kullanıma dönemlerinde ilave güvenlik için güç fişini ve anten, kablo yayını bağlantılarını çekin. Yıldırım fırtınalarının sıklıkta yaşandığı bölgeler için güç kablolarını ekstra güçlendirin.

Periyodik bakım gerektirmesi durumunda periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler:

Yetkili Servis İsteği - Aşağıdaki koşullar oluştuğunda cihazın fişini çekin ve yetkili servise haber verin:

- a. Güç kaynağı kablosu veya fişi hasar gördüğünde;
- b. Cihazın üstüne sıvı döküldüğünde;
- c. Cihaz yağmur veya suya maruz kalduğunda;
- d. Cihaz performansında gözle görünür bir değişiklik olunca.

Cihaz ile ilgili her türlü bakım, onarım yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlike veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar:

Su ve Nem - Bu cihazı banyo küveti, ıslak taban, havuz, mutfak lavabosu gibi su kaynaklarından uzaklaştırınız.

Aksesuarlar - Cihazı sabit olmayan stand, tripod, masa gibi yerlere koymayınız. Aksi takdirde ürün düşebilir, çocuk ve yetişkinlere zarar verebilir veya bozulabilir. Ayrıca ürünü tahta yüzeylere monte etmeyiniz.

Objeler ve Sıvı Girişi - Cihazın yüzeyindeki deliklerden içeri herhangi bir obje sokmayınız. Bu objeler içeride tehlikeli voltaj noktalarına dokunarak yangın ve elektrik şokuna sebep olabilir.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

1. Taşıma sırasında cihazı dik tutunuz.
2. Cihazı orijinal ambalajında taşıyınız, montaj sonrası gelecekte kullanıma olasılığına karşı orijinal ambalajı saklayınız.
3. Taşımayı titiz ve dikkatli bir şekilde gerçekleştiriniz.
4. Taşıma sırasında cihazın yağmur, nem ve rutubete maruz kalmamasına özenle dikkat ediniz.
5. Taşıma sırasında cihazın darbe ve çarpmalara maruz kalmaması için azami tedbirleri önceden alınız



CE Uygunluk Beyanı'na

<http://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=13> adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.

P **R** **E** **X**
S **E** **C** **U** **R** **I** **T** **Y** **S** **Y** **S** **T** **E** **M** **S**
780 Industriel Blvd., Saint-Eustache (Quebec) J7R 5V3 CANADA
Tel.: (450) 491-7444 Fax: (450) 491-2313

paradox.com

PRINTED IN CANADA 09/2006

MG10LED-EQ00

ÜRETİCİ FİRMA :
Paradox Security Systems
780 Industriel Boul.
ST-Eustache, Montreal
Quebec Canada J7R5V3

İTHALATÇI FİRMA :
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Gürsel Mah. Kağıthane Cad.
No:40,34400, Kağıthane/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: +90 212-320 85 60(pbx) Fax: +90 212-320 85 63
E-mail: info@videofon.com.tr
Web Site: www.videofon.com.tr

TEKNİK SERVİS:
VIDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Oruçel Mah. Kağıthane Cad. No:40, K:1, 34400 Kağıthane
İstanbul/Türkiye Sıstı V/D:883 039 7571
Tel: +90 0212 320 85 60 Fax: +90 212 320 85 63
www.videofon.com.tr E-mail: info@videofon.com.tr