

K636 - Hizli Referans Kilavuzu

KEYPAD'E GENEL BAKIS

Zon Görüntüleme:

[1]'den [0(10)]'a kadar yanan tuslar 1'den 10'a zonlari temsil eder.

Tus Yanmasi = Acik veya Giris Gecikmesi

Tus Yanip Sonmesi = Alarmda veya Sabotaj var.



Off Isigi (Kirmizi)

Acik = Devredisi
Kapali = Sistem Kurulu

AC Isigi (turuncu)

Acik = Aygit acik
Kapali = Aygit kapali



= Hizli menu programlamasi icin bir kere basiniz + [MASTER CODE] giriniz.

Tuslar

[TBL] Ariza goruntuleme

Acik = Arizalar var

[MEM] Alarm hafizasini goruntuleme

Acik = Alarm(lar) olusmus

[BYP] Bypass programlamasi

Acik = Zon(lar) bypass edilmis

[ARM], [SLEEP], [STAY]:

Acik = Zon kurulu
Kapali = Zon devredisi
Yanip Sonme = Cikis Gecikmesi
Hizli Yanip Sonme* = Cikis Gecikmesi (son 10 sn.) veya zonda alarm.

* Sesli Belirtecler:

Surekli Bip Sesi = Alarm
Degisken Bip Sesi = Yangin Alarmi
Kesik Bip Sesi = Cikis gecikmesi baslangici
Hizli Bip Sesi = Cikis gecikmesi son 10 sn.

KURMA VE DEVREDISI BIRAKMA

CIKARKEN KURMAK ICIN...



Normal Kurma icin:

1. Butun acik zonlari kapatiniz.
2. [ARM] tusuna basiniz.
3. [GECIS KODU]'nuzu giriniz.

ALANDAYKEN KURMAK ICIN...



Stay Kurma icin:

1. [STAY] tusuna basiniz.
2. [GECIS KODU]'nuzu giriniz.

Uyku Kurma icin:

1. [SLEEP] tusuna basiniz.
2. [GECIS KODU]'nuzu giriniz.

Devredisi Birakmak icin:
[OFF] + [GECIS KODU]

PANİK ALARMLARI

Güvenlik firmanıza sesli bir alarm göndermek için aşağıdaki listede belirtilen tuş kombinasyonlarından bir tanesine 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

Panik Alarmı Tipi	Tuş Kombinasyonu
Polis Tıbbi Yangın	[1] & [3]'e basınız. [4] & [6]'ya basınız. [7] & [9]'a basınız.

ARIZA GÖRÜNTÜLEME

Bir arıza durumu oluştuğunda [TBL] tuşu yanar.

- [TBL] tuşuna basınız. Tuş yanıp soner ve arızaya karşılık gelen rakamlar yanar.
- Esprit E55 Kullanıcı Kılavuzundaki arıza listesinde rakamların karşılığını okuyunuz.
- Çıkmak için [CLEAR] tuşuna basınız.

BYPASS PROGRAMLAMASI

Bypass edilmiş zonlar sistem kurulduğunda, devredisi kalan zonlardır.

- [BYP] tuşuna basınız.
- [GECİS KODU]nuzu giriniz.
- Acık olan bütün zonlara karşılık gelen tuşlar yanacaktır. Bypass etmek istediğiniz zonları tek haneli zon numarasını girerek seçiniz. Zon tuşu yanıp sonecektir.
- Kaydederek çıkmak için [ENTER] tuşuna basınız.

ÜRETİCİ FIRMA :

Paradox Security Systems
780 Industrial Boul.
ST.Eustache, Montreal
Quebec Canada J7R5V3

İTHALATCI FIRMA :

Videofon Güvenlik Sistemleri Ltd.Sti.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:8
No.839/841 Okmeydanı/İSTANBUL
Tel: 0212-320 85 60(pbx) Fax: 0212-320 85 63
E-mail: info@videofon.com.tr
Web Site: www.videofon.com.tr

ALARM HAFİZASI

Son kurma sürecinde oluşmuş alarmları görüntülemek için:

- Sistemi devredisi bırakınız.
- [MEM] tuşuna basınız.
- Son kurma sürecinde alarm oluşmuş zonlara karşılık gelen rakamlar yanar.
- Çıkmak için [CLEAR] tuşuna basınız.

KEYPAD AYARLARI

Keypad'i susturmak için:

Keypad Susturmayı açmak veya kapatmak için [CLEAR] tuşuna 6 sn. boyunca basılı tutunuz.

Arkaisigi değiştirmek için:

- [MEM] tuşuna 3 sn. basılı tutunuz.
- [MEM] tuşu yanacaktır.
- İstenilen arkaisik seviyesini ayarlamak için [MEM] tuşuna basınız.
- Çıkmak için iki kere [CLEAR] tuşuna basınız.

ZİL PROGRAMLAMASI

Zil'i etkin bir zon her açıldığında keypad'in bir bip sesi çıkmasını sağlayarak sizi haberdar eder.

Zona karşılık gelen tuşa 3 saniye boyunca basılı tutunuz (Kabul Bip Sesi= Zil etkin, Red Bip Sesi = Zil devredisi).

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2008.
Esprit is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. and its affiliates in Canada, the United States and/or other countries. All rights reserved.