

WC588P Kablosuz Karbon Monoksit Dedektörü Ek Kılavuzu V1.0



Genel Taslak

- WC588P Cihazını Atamak
- Denetim Sinyali
- Alarm Aktarma
- Dük Pili
- İletim Testi
- Ürün Uyumlulu u
- Kullanıcı için Bilgiler

Bu ek kılavuz, WC588P'nin Kullanıcı Kılavuzu'nda yer almayan bilgiler içermektedir. WC588P Kablosuz Karbon Monoksit Dedektörü'nüzü, kablosuz bir alıcıya bağlamak için bu belgeyi kullanın.

WC588P cihazını atamak


Kontrol panelinize WC588P'yi atamadan önce, cihaza bağlı olan seri numarası yapılandırılmalıdır. A a daki bölümlerde bir seri numarasını nasıl ayarlanacağını ve WC588P kontrol paneline nasıl atanacağını tarif edilmektedir.

Seri Numarasını Ayarlamak

WC588P, 6 haneli bir seri numarasını destekler. Seri numarasının ilk üç hanesi WC588P'ye tahsis edilmiştir ve değiştirilemezler; bu 3 hane 170'dir. Seri numarasının son üç hanesi ise cihaza özeldir ve WC588P'nin DIP alterleri vasıtasıyla ayarlanmalıdır.

Örneğin, WC588P seri numarası olarak 170024'ü atarsanız, DIP alter ayarları 000110'a ayarlı hâle olmalıdır (0=KAPALI ve 1=AÇIK). A a daki tablo, WC588P'nin atanması için mevcut olan tüm seri numarası seçeneklerini ve karşılıklı gelen DIP alter ayarlarını listelemektedir.

WC588P Seri Numarası



Tablo 1: Seri Numarası Referans Tablosu (sadece son 3 hane)

Seri Numarası	Dip alter Ayarları	Seri Numarası	Dip alter Ayarları	Seri Numarası	Dip alter Ayarları	Seri Numarası	Dip alter Ayarları
000	000000	016	000010	032	000001	048	000011
001	100000	017	100010	033	100001	049	100011
002	010000	018	010010	034	010001	050	010011
003	110000	019	110010	035	110001	051	110011
004	001000	020	001010	036	001001	052	001011
005	101000	021	101010	037	101001	053	101011
006	011000	022	011010	038	011001	054	011011
007	111000	023	111010	039	111001	055	111011
008	000100	024	000110	040	000101	056	000111
009	100100	025	100110	041	100101	057	100111
010	010100	026	010110	042	010101	058	010111
011	110100	027	110110	043	110101	059	110111
012	001100	028	001110	044	001101	060	001111
013	101100	029	101110	045	101101	061	101111
014	011100	030	011110	046	011101	062	011111
015	111100	031	111110	047	111101	063	111111

Anlam : 0=OFF, 1=ON

WC588P'yi Kontrol Paneline Atamak

Seri numarası WC588P'ye ayarlandıktan sonra, WC588P kontrol paneline atanmaya hazır duruma gelir. WC588P'yi kablosuz alıcınıza nasıl atayacağınıza ilişkin ilgili daha fazla bilgi için, panel/alıcı-vericiniz ile birlikte verilen belgelere başvurun.

Denetim Sinyali

WC588P, alıcıya, düzenli aralıklar ile denetim sinyalleri aktarır. Bu sinyal de ieri önceden belirlenmiştir ve programlanamaz.

Alarm Aktarma

Detektör, bir alarm durumunun (karbon monoksit) algılanması hâlinde kablosuz alıcıya bir alarm sinyali aktaracaktır. Alarm durumu durdu unda detektör 5 saniye bekleyecek ve kablosuz alıcıya bir sıfırlama sinyali yollayacaktır. Sıfırlama sinyali, alarm durduktan sonra alıcıya sadece bir kez aktarılır.

Düşük Pil

Karbon monoksit detektörünün düşük pil sorunu ya maması hâlinde, detektör 12 saat bekleyecek ve alıcıya bir düşük pil sinyali aktaracaktır. Karbon monoksit detektörü, batarya de iştirilene kadar her 12 saate bir, bir düşük pil sinyali aktarmaya devam edecektir.

Bağlantıyı Test Etmek

Karbon monoksit detektörünün asgari olarak ayda bir test edilmesi ıddetle önerilir. Test butonuna basıldı ında, karbon monoksit detektörü kablosuz alıcıya bir alarm sinyali gönderir. E er karbon monoksit detektör bölgesi Gecikmeli 24 Saat Yangın Bölgesi olarak tanımlanmış ise alarm sinyali ana denetim istasyonuna gönderilmez. E er karbon monoksit detektör bölgesi Hızlı 24 Saat Yangın Bölgesi olarak tanımlanmış ise, alarm sinyali derhal ana denetim istasyonuna gönderilir. Güvenlik sisteminin test edilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için, güvenlik sisteminin kullanım kılavuzuna başvurunuz.

Karbon Monoksit Detektörünü Test Etmek için:

1. E er karbon monoksit detektör bölgesi bir Hızlı 24 Saat Yangın Bölgesi ise test bilgilendirmesi yapmak için ana denetim istasyonu ile irtibata geçiniz.
2. Test butonuna, ikaz cihazı aktif hâle gelene kadar (yaklaşık 3 saniye) basılı tutunuz.
3. E er bölge bir Gecikmeli Yangın Bölgesi ise alarm otomatik olarak duracaktır. E er bölge Hızlı Yangın Bölgesi ise alarmı durdurmak için geçerli kodu girmeniz gerekmektedir.

UYARI: Eğer karbon monoksit detektörü bir alarm yaymazsa, bataryanın bağlantısını yapıp veya değiştirip tekrar test ediniz. Eğer karbon monoksit detektörü hâlâ cevap vermiyor ise dağıtıcınız ile irtibata geçiniz.

Ürün Uyumluluğu

WC588P a a ıdaki ürünler ile uyumludur:

- MG6130, MG6160, MG6250
- MG5000, MG5050
- RTX3, RPT1

NOT: Bu kablosuz vericinin, sadece Ürün Uyumlulu u listesinde sıralanmış ürünler ile beraber i lmesi onaylanmıştır.

KULLANICIYA BİLGİLER

Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretmekte ve saçabilmektedir ve talimatlara uygun bir şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, radyo bağlantılarına zararlı enterferans yaratabilir. Ancak, radyo enterferanslarının belirli bir kurulum üzerinde olmaları mayaca ının bir garantisi yoktur. E er bu ekipman, radyo veya televizyon sinyallerine zarar veren ve ekipmanı kapatıp açarak tespit edilebilecek bir enterferansa neden oluyorsa, kullanıcı, a a ıdaki yolların bir veya birkaçını deneyerek enterferansı gidermeye çalışmalıdır ;

- Alıcı antenin yönünü veya yerini de iştirin
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın
- Ekipmanı, alıcının bağlantısından farklı bir devre çıkışına bağlayın
- Yardım için bir bayiiinize veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın

URETICI FIRMA :
PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD.
780 Industrial Blvd. St.Eustache (Quebec)
Canada J7R5V3
Tel. : (450) 491-7444
Fax.: (450) 491-7444

ITHALATCI FIRMA :
VIDEOFON GUVENLIK SISTEMLERI LTD. ŞTİ.
Perpa Ticaret Merkezi A blok K.8 No.:839-841
Okmeydanı – Sisli – İstanbul – Türkiye
Tel. : 0212 320 85 60
Fax. : 0212 320 85 63
E-mail : mkahramanoglu@videofon.com.tr